


# Bedienungsanleitung der Montage und Öffnung des Schirmes


1. Bevor Sie den Schirm ausbreiten, bereiten Sie eine gleiche Oberfläche vor. Platzieren Sie Betonplatten auf gekennzeichneten Bereichen (Foto 1)



2. Entfernen Sie den Überzug von dem Schirm (Foto 3). Verbinden Sie die untere und obere Teile der Stange zusammen und sichern Sie sie mit der Schraube (Foto 2). Stecken Sie den Schirm in die Grundlage und sichern Sie es mit der Schraube (Foto 4). Der richtig gesicherte Schirm ist auf dem Foto 5 gezeigt.



3. Der richtig gesicherte Schirm kann jetzt geöffnet werden. Um den Schirm zu öffnen, ziehen Sie gleichmäßig an der Schnur (Foto 6). Nach dem Öffnen des Schirmes fügen Sie die Nadel ein. Ihr Schirm wird danach nicht zurück klappen (Foto 7).



4. Nach der Sicherung des Schirmes mit der Nadel wickeln Sie den Rest an den Haken (Foto 8 und Foto 9). Sie sollten die Nadel nicht wie auf dem Foto 10 gezeigt einstecken.




# Bedienungsanleitung der Demontage und des Schließens des Schirmes

1. Während der Demontage des Schirmes sollten Sie erst die Schnur von dem Haken entfernen (Foto 11).



2. Wenn Sie die Schnur entfernt haben ziehen Sie die Schnur etwas um die Nadel aufschließen (Foto 12).



3. Lockern Sie langsam die Schnur bis der Schirm geschlossen ist (Foto 14).



4. Nach dem Schließen des Schirmes schrauben Sie die Schraube ab und sichern Sie den Schirm mit dem Überzug (Foto 16).

